

コース画面の説明



閉じる

▶ タッチで次の説明を表示

◀ タッチで戻る

10:55

スコア入力方法

コース切替 ◀ テクノコース No.13 PAR5 ▶ 記号

10	11	12	13	14	15	16	17	18	If	total
PAR4	PAR4	PAR4	PAR5	PAR3	PAR4	PAR3	PAR4	PAR5		
山本 高義										
-		+1	-1						+10	+13
5		5	4							
杉山 晋輔										
+1	+4	+2	+3							
6	8	6	8							
高田 稔久										
+2	-	+1	+2							
7	4	5	7						66	89
小笠原 一郎										
+4	+8	+6	+10						+40	+68
9	12	10	15						76	122

score

山本 高義	-	4	+
杉山 晋輔	-	8	+
高田 稔久	-	7	+
小笠原 一郎	-	15	+

ホ

戻る 順位 10

① スコア一覧の各ホールまたは ◀ ▶ をタッチして入力したいホールに移動します。

② スコアを入力します。
- + を
1回タッチする毎に数字が増減します。

閉じる

10:55

距離計測の方法



閉じる

10:55

連絡方法



① クラブハウスへ
連絡する場合「連絡」
ボタンを押します。



② 画面が変わります。
「はい」を押して
呼び出します。



③ クラブハウスが応答するまで
そのまま待ちます。
(「確認」で画面は消えます。)

閉じる

10:55